



TX

Enclosure	material	ABS
Dimensions	mm	96x56x26
Operating temperature	C°	0°/50°
Battery supply	Vcc	12
Average life battery	months	10

- (A) NEXT: Tasto di avanzamento normale o veloce
 (B) LED di conferma
 (C) C: Tasto funzione e codifica

Il funzionamento del radiocomando è del tipo a radiofrequenza alla frequenza di 433,92 Mhz. (standard europeo). Una delle funzioni principali è la codifica del display. Tale funzione è utile quando vi siano due o più display nello stesso ambiente di lavoro (ad esempio un supermercato). Per evitare che i radiocomandi interferiscano tra loro occorre codificare sia il display che il radiocomando. Le codifiche disponibili sono 16. Per codificare il display collegarlo prima a rete di alimentazione e quindi premere il tasto presente sul retro. In tal modo il display visualizzerà C1 (codice 1). Provando ora a premere il tasto NEXT (A) del radiocomando noterete che il display non avanza. Occorre infatti codificare il radiocomando nel modo seguente:

- 1) Premere il tasto C (C) fino all'accensione del LED (B) rosso fisso;
- 2) Rilasciando il tasto C il LED verde inizierà a lampeggiare alla frequenza di un lampeggio al secondo;
- 3) I lampeggi indicano il codice da selezionare: un lampeggio

Codice 1, due lampeggi Codice 2 e così via fino al Codice 15. Per selezionare il codice attendere un numero di lampeggi corrispondente al codice desiderato quindi premere il tasto NEXT (A) fino al lampeggio del LED rosso (indicazione di avvenuta codifica);

- 4) Dopo aver codificato il display tramite il tasto sul retro verificate l'avanzamento premendo il tasto NEXT;
- 5) Per ritornare alla codifica standard (Codice 0) ripetere le operazioni indicate nei punti 1) e 2). Non effettuando alcuna selezione il radiocomando si programmerà automaticamente sul Codice 0;

DECREMENTO: Premere i tasti C (C) e NEXT (A) in rapidissima successione e mantenerli premuti. All'accensione del LED (B) verde il display visualizzerà il numero precedente;

RICHIAMATA: Premere brevemente il tasto C (C). Al rilascio il LED (B) verde si accenderà ed il display effettuerà la richiamata del numero;

AZZERAMENTO: Premere il tasto C (C) fino all'accensione del LED (B) rosso fisso. Quindi, senza rilasciare il tasto C, premere NEXT (A). Il LED verde si accenderà ed il display verrà azzerato.