



HI 122 taratura e programmazione nuova portata.

Aprire lo sportellino sulla testa della bilancia e spostare lo switch in basso, poi spingere la macchina e tenendo premuto il tasto **azzeramento** riaccende la macchina.

Sul display alla fine del testo compare la scritta "F0"

A questo punto digitare il tasto  e passare alla schermata "F1"

Quindi digita il tasto  e sul display apparirà la scritta "SET"; digitiamo il tasto 

E sul display appariranno sei zeri con il primo lampeggiante:

000000 dove :
il primo digit : 1 kg - 2 lb
il secondo digit : 1kg -2lb -0 non presente seconda unità di peso
il terzo digit : deve stare a zero
il quarto digit : 0kg -1gr sul display
il quinto digit : 0lb -1lb oz sul display
il sesto digit : non usato

per esempio 100xxx = solo kg
200xxx = solo libbre
120xxx = kg + lb

... .. 210xxx = lb+kg

per inserire i digit tasto  incrementa e il tasto  conferma.

Per passare all'inserimento della portata digitare il tasto 

A questo punto sul display troviamo "C00000"

Dove dobbiamo inserire le seguenti configurazioni:

003009 = 3kgx1gr

030009 = 30kgx10gr

300009 = 300kgx100gr

oppure

006018 = 6kgx2gr

060018 = 60kgx20gr

600018 = 600kgx200gr

oppure

015045 = 15kgx5gr

150045 = 150kgx50gr.

Alla fine digitare 

E passare all'inserimento della divisione:

sullo schermo lampeggerà la scritta "C000000"

dove il digit 1: il sistema di precisione in con cui la macchina lavora. 1-2-5gr

ed il digit 2: le posizioni decimali: 1-2-3.

A questo punto digitare il tasto  e sul display compare la scritta iniziale "F0" e la macchina è pronta alla taratura.