

Serie M

Guida Rapida

Avery Berkel

M² Technology



Inserire libretto qui

Bilancia da banco

Questo manuale descrive le funzioni necessarie per utilizzare la bilancia immediatamente. Per ulteriori informazioni su queste e le funzioni avanzate consultare i manuali d'istruzione sul CD fornito in dotazione.

76104-191 Issue 04 29/01/07

ITALIAN





Dichiarazione di conformità

Strumento di pesatura non automatico

Produttore Avery Berkel
Modello M²100, M²200, M²202,
M²300, M²400, M²410,
M²420, M²500

Numero di certificato di approvazione di tipo CE UK2737

È conforme alle caratteristiche previste dalle seguenti direttive della CE:

| | |
|--|-------------------------|
| Normativa per strumenti di pesatura non automatici | 90/384/EEC ¹ |
| Normativa EMC | 89/336/EEC |
| Normativa per la bassa tensione | 73/23/EEC |

Le norme armonizzate applicate sono:

| |
|--------------|
| EN45501 |
| EN 60950 |
| EN 61000-6-3 |

Nota 1:

Questa dichiarazione è valida soltanto se lo strumento di pesatura non automatico è stato verificato dal produttore o provvisto di un certificato di conformità rilasciato da un ente riconosciuto.

E' disponibile una copia dell'originale certificato firmato da:
Avery Berkel, Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, B66 2LP,
England

Questo documento contiene una guida generale e non stipula contratti a meno che sia stato concordato con Avery Berkel per iscritto in ciascuno degli accertamenti. Le caratteristiche dei prodotti descritti qui possono variare nel tempo e possono essere modificate senza preavviso.

Installazione sicura

La spina di rete deve essere inserita in una presa con collegamento a terra. L'alimentazione elettrica alla presa deve fornire una protezione di sovracorrente di una potenza appropriata.

L'apparecchiatura da collegare deve essere installata vicino a una presa facilmente accessibile. L'apparecchiatura collegata con permanenza deve essere dotata di un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile, incorporato nell'impianto fisso.

Per evitare scosse elettriche o danni alla macchina, è necessario spegnerla e togliere alimentazione prima di effettuare la manutenzione ordinaria.

Per evitare il rischio che la macchina possa cadere, assicurarsi che sia posizionata in modo sicuro su una superficie piatta e uniforme.

USA

Se la bilancia è attaccata ad un'alimentazione di 240V, il recipiente deve essere protetto con un interruttore di 15amp.

Uso

Attenzione- Pulizia della bilancia

Non devono essere usati per la pulizia della bilancia forti abrasivi, solventi, e soluzioni alcaline, come la soda, soprattutto sul display. E' vietato pulire la parte interna della macchina.

Usare un panno morbido umido contenente una piccola quantità di detersivo per pulire la parte esterna di prodotti standard.

Sicurezza

Per evitare scosse elettriche o danni alla macchina, è necessario spegnerla e togliere alimentazione prima di effettuare la manutenzione ordinaria.

Addestramento

Non tentare di operare o di effettuare alcuna operazione su una macchina o una rete almeno che non abbiate ricevuto l'addestramento adeguato o letto i manuali forniti in dotazione.

Ergonomia


Per evitare il rischio di ISR (Infortunio per Sforzo Ripetitivo) è importante che la macchina sia posizionata su una superficie ergonomicamente soddisfacente all'utente. Nei casi di uso prolungato della macchina si raccomandano interruzioni frequenti per l'utente.

Conformità EMC


Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, potrebbe causare radiodisturbi. Di conseguenza l'utente potrebbe aver bisogno di prendere le misure adeguate.

Installazione



Maneggiare la bilancia




Mettere in piano la bilancia



Requisiti legali



Come iniziare Collegamenti



Prima di cominciare


Le istruzioni d'uso complete si trovano su 'Istruzioni per l'operatore' e 'Funzioni manageriali' sul CD fornito insieme alla macchina. Le opzioni per gli schermi tattili vengono riportate nell'appendice alle istruzioni per l'utente. I manuali d'istruzione comprendono tutte le funzioni disponibili sulla gamma di macchine della serie M. Ciò può significare che alcune delle funzioni descritte non sono disponibili sulla vostra macchina. Ignorate i capitoli che non sono pertinenti.

Tastiera di programmazione


La vostra bilancia viene fornita di una tastiera ruotabile per l'utilizzo operatore/programmazione. Per programmare la bilancia è necessario utilizzare il lato relativo alla programmazione.

1. Sfilare la tastiera dalla protezione.
2. Ruotare la tastiera per mostrare la parte relativa alla programmazione.
3. Inserire nuovamente la tastiera sotto la pellicola, appoggiandola sulle linguette in plastica.

Display operatore



Bilance con opzione Touchscreen



- 1 ID bilancia
- 2 Rete
- 3 Stampante
- 4 Modo scontrino
- 5 Informazioni metrologiche
- 6 Data e ora

Tasti funzione (tastiera operatore)



Azzera il display di peso



Sottrae il peso del contenitore quando si pesa la merce



In modalità **scontrino** mantiene il PLU finché la transazione viene inserita.

Mantiene una tara attiva finché non è cancellata.

In modalità **etichetta**, mantiene il PLU finché non è cancellato.

Dispone la macchina per il preconfezionamento se configurato.



Cancella un PLU o un prezzo manuale.

A seconda della funzione in uso, cancella i messaggi o caratteri dal display.



In modalità **scontrino** stampa uno scontrino quando viene indicato il sottotale.

In modalità **etichetta** stampa un'etichetta.



Conferma l'immissione di dati.

Vi consente di cambiare il numero di articoli quando servite articoli non pesati.



Consente di inserire un prezzo diverso da quello programmato per il PLU.



* In modalità **scontrino**, cancella una transazione non desiderata da un sottotale di un operatore.

In modalità **etichetta** cancella le transazioni non desiderate dal sottotale per le transazioni ADD.



* A seconda della configurazione della macchina consente di stampare etichette riportanti i totali e/o le etichette singole.

kg
100g

* Seleziona l'altra base di prezzo quando inserite il prezzo di un PLU aperto e pesato o un prezzo manuale.



Inizia una sequenza test sul display.

Premere ancora durante la sequenza test per stampare un rapporto di test. Premere il tasto operatore e digitare il PIN durante la sequenza test per accedere al Modo Manager.

* Non applicabile alle bilance con schermo tattile

Tasti programmabili

I tasti bianchi sulla tastiera operatore sono programmabili. E' possibile abbinare i tasti dedicati quali prezzo manuale, PLU, Operatore e Pagamento ai tasti programmabili.



Consente di inserire il prezzo di un articolo non pesato.



Consente di inserire il prezzo di un articolo negativo non pesato. Ad esempio, le bottiglie vuote restituite.



Commuta l'operazione della bilancia da prezzo manuale in PLU e viceversa.

Tasti tangibili

Si usa la zona di display come tastiera tangibile che può essere dotata di pulsanti invisibili, standard o tridimensionali.

E' possibile selezionare un'opzione o attivare un'operazione semplicemente pulsando la zona appropriata del display.

I pulsanti invisibili sono quelle parti del display che appena premute attivano una funzione.

I **pulsanti standard** sono contrassegnati con un rettangolo intorno contenente la descrizione della funzione del pulsante. I pulsanti definiti dall'utente sono quelli standard.

I **pulsanti tridimensionali** sono generati dal sistema e sono contrassegnati con un rettangolo grigio intorno contenente la descrizione.

Due zone del display sono disponibili per l'uso in modo operatore: una zona sulla destra dedicata a fino a 24 pulsanti per selezionare i PLU; una zona dedicata a fino a cinque pulsanti e disponibile quando gli schermi di subtotali, pagamenti e cancellazioni appaiono sul display. C'è anche una tastiera a cinque pulsanti già programmata. Quando si visualizza un elenco si può selezionare un articolo premendo sullo stesso.

Ad esempio, ricerca PLU.
Premi Enter PLU per visualizzare l'elenco dei PLU classificati per descrizione o numero.


| | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| Avery Berkel | | Max 15kg Min 100g e=5g |
| 24 Aug 2014 11:26 | | PLU No. Description |
| Zero | 0.000 _g | 1100 Ciambard |
| Enter PLU Text | | 1102 Cheddar Cheese |
| Or Num | | 1104 Cheshire Cheese |
| | | 1003 Clotted Cream |
| | | 1567 Creme Fraiche |
| | | PGDN PGUP |

Programmazione di base

Balance Touchscreen

Nel caso di selezionare un'opzione semplicemente premere il testo sullo schermo.

Display manager



- 1 Modo macchina
- 2 Menu livello 1
- 3 Menu livello 2

- 4 Lista di funzioni
- 5 Funzione selezionata

Entrare in modo manager



| Avery Berkel | | Max 2/76kg Min 20g w=1/2g | |
|-------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 23 Aug 2018 13:42 | | 管理 | |
| Zero | 888,888kg | €888888 | Pos 74 |
| Net | | | |
| Fix | 888,888kg | €888888 | |
| Tare | | | |



Durante la prova display

| Avery Berkel | | Max 2/76kg Min 20g w=1/2g | |
|-------------------|-----------|---------------------------|--|
| 23 Aug 2018 13:42 | | 管理 | |
| Accesso sicuro | Operatori | ID | |
| Manager Mode | | | |
| Autorizzando Op | | | |
| PIN | | | |
| Select Operator | Sandra | 2 | |
| | Fred | 3 | |



Seleziona operatore

| Avery Berkel | | Max 2/76kg Min 20g w=1/2g | |
|-------------------|-----------|---------------------------|--|
| 23 Aug 2018 13:42 | | 管理 | |
| Accesso sicuro | Operatori | ID | |
| Manager Mode | | | |
| Autorizzando Op | | | |
| PIN | | | |
| Enter PIN for Op | Sandra | 2 | |
| | Fred | 3 | |



PIN



| Avery Berkel | | Max 2/76kg Min 20g w=1/2g | |
|-------------------|--|---------------------------|--|
| 23 Aug 2018 13:42 | | 管理 | |
| Modo Manager | | | |

Uscire dal modo manager

Per uscire dal modo Manager:



PIN dell'operatore

Il numero di operatore predefinito è 1 mentre il PIN predefinito è 4296. Per avere ulteriore protezione, fare in modo che ogni operatore sia provvisto di un numero PIN diverso da quello predefinito.

Menu Manageriali

I menù di programmazione completi si trovano sul foglio illustrativo fornito insieme alla macchina.

I tasti sotto riportati sono da utilizzare per spostarsi nel menù del sistema e selezionare le funzioni dal menù.

La vostra tastiera di programmazione dispone di tasti che permettono l'accesso diretto ad alcune funzioni del menù.



Seleziona il menu o la funzione del menu visualizzato.



Usare i tasti numerati per selezionare le funzioni numerate



O



Spostarsi in sú alla funzione precedente



Spostarsi in sú di un livello



Spostarsi al livello superiore del menù. Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore.



Spostarsi verso l'alto e il basso o attraverso il menu.

Bilance Touchscreen

Selezionare gli articoli semplicemente premendoci sopra.

Premere

altro... PGDN PGUP per vedere altri articoli;

i display di livello 1, 2 o 3 per tornare ai livelli superiori del menù.

Vedere la sistemazione del Modo Manager a pagina 11.

Salvataggio rapido per Crea/edita PLU



Salvare i dati inseriti finora

Uscire dal Modo Manager dall'interno del menú



X 2

Programmare prodotti

Le minime informazioni richieste sui prodotti per poter utilizzare la bilancia sono il numero PLU, il prezzo unitario o il prezzo dell'articolo. E' sempre utile comunque programmare una breve descrizione per il testo sul display, ed un formato d'etichetta se state utilizzando la modalità etichetta.

Durante la creazione del PLU si potrà o:

ignorare le richieste delle opzioni non desiderate (premere enter)

O:
personalizzare il menú Crea/Edita PLU in modo che soltanto quelle opzioni desiderate compariranno sul display durante la creazione o modificazione di un PLU.

Personalizzare il menú PLU

Le istruzioni sotto riportate descrivono come disattivare Promozioni ma si può disattivare o attivare qualunque delle opzioni visualizzate allo stesso modo.

Modo Manager

ENTER



1 Dati sistema

1 Prodotti

5 Adatta Menu

Touchscreen

Premere la funzione richiesta del menú elencata sul display

Numero d'articolo menu



Finché non si vede Promozioni 0

1

2

Selezione
Disattivato



1 Disattivato

ENTER

Numero d'articolo menu

Programmare le tastiere tattili

Per avere più informazioni leggere attentamente l'Appendice alle Istruzioni per l'utente.

Tutti i tipi di tastiera

1 Dati sistema

1 Prodotti

12 Tastiera touch

1 Modifica tastiera

1 Edita tastiera

ID tastiera

Descrizione tastiera

Nuova tastiera soltanto

Tipo di tastiera

(Dinamica, Statica 24, Statica 5)

Tastiera dinamica

Class. per testo/numero

Visualizza testo/numero

Grandezza di tasti

Assegna PLU

Tastiera statica

Tipo di tasto

(Standard, ECR, Prepack, Funzione)

Funzione di tasto

(es. PLU, IVA, Pagamento, ADD)

Visualizza solo testo/numero (solo PLU)

Assegna tasto cliccando sulle zone interessate.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fromage Fraie | Crème Fraiche | 11 | 12 |
| | | 15 | 16 |
| Blue Cheeses | Cooked meats | | PLU 546 |
| | PLU 572 | PLU 573 | Top |

Tastiera dinamica

Solo i PLU

Massimo 24 tasti della stessa grandezza

Tasti assegnati automaticamente

Classifica ordine e grandezza selezionata quando si crea la tastiera.

Tastiera statica

Massimo 24 tasti per display selezione PLU

Massimo 5 tasti per display sottotale scontrino

Qualsiasi tipo di tasto dedicato

Tasti di ogni forma o grandezza

Multiple pagine di tasti dedicati.

Tastiera iniziale

Tastiera selezionata per display iniziale per uno schermo particolare.

Diverse tastiere iniziali per:

Schermi di selezione scontrino, etichetta e PLU prepack

Subtotale

Pagamento

Crea/edita PLU

Esempio:

Programmare un record PLU con descrizione e prezzo. Altre opzioni sono disattivate. Vedi la pagina precedente.

Modo Manager

ENTER

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0 | |

1 Dati sistema
1 Prodotti
2 Crea e edita

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0 | |

N. Reparto
0 - 99

ENTER

Numero d'articolo menu

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0 | |

ENTER

ENTER

Numero PLU Testo PLU sul display

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0 | |

ENTER

PLU
?
?

Seleziona Prezzo unitario/articolo Assegna tasto PLU

prezzo unitario/articolo

Bilance Touchscreen

Nel caso di selezionare un'opzione semplicemente premere il testo sullo schermo. (Funzione del menù o testo visualizzato)

| | |
|---------------------|---|
| Avery Berkel | Modo 2/16kg Mod. 200 #=1234 |
| 11.000.00000 1.1.11 | 11.000.0000 1.1.11 |
| Modo Manager | Dati sistema |
| Prodotti | 1 Prodotti 2 Reparti 3 Operatori 4 Messaggi 5 Tabella altro... PGDN PGUP |

Testo visualizzato

Funzione del menù

Testo visualizzato

| | |
|---------------------|---|
| Avery Berkel | Modo 2/16kg Mod. 200 #=1234 |
| 11.000.00000 1.1.11 | 11.000.0000 1.1.11 |
| Modo Manager | Dati sistema |
| Crea e Edita | Prodotti |
| Crea e Edita | 1 Cambio prezzo 2 Crea e Edita 3 Cancella PLU 4 Copia PLU 5 Adatta Menu altro... PGDN PGUP |



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Avery Berkel | Modo 2/16kg Mod. 200 #=1234 |
| 11.000.00000 1.1.11 | 11.000.0000 1.1.11 |
| Dati sistema | Prodotti |
| Dati sistema | Crea e edita |
| Rep. N. 1 | |






Bilance Touchscreen

Nel caso di selezionare un'opzione semplicemente premere il testo sullo schermo. (Funzione del menú o testo visualizzato)

Assegnare i tasti PLU

Modo Manager





| | | |
|--|---|--|
|  |  | 4 Setup macchina 1 Setup tasto 1 Assegna tasto 1 Assegna standard |
| Numero d'articolo menu | | |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| N. Reparto 0 - 99 | | Numero PLU | | Assegna tasto PLU |

Cambiare i prezzi

Usare questa funzione per cambiare soltanto il prezzo unitario/d'articolo.

Modo Manager

















| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  | 1 Dati sistema 1 Prodotti 1 Cambio prezzo |  |  |
| Numero d'articolo menu | | | N. Reparto 0 - 99 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  |  |  |
| Numero PLU | | Nuovo prezzo | |

Bilance Touchscreen

Nel caso di selezionare un'opzione semplicemente premere il testo sullo schermo. (Funzione del menú o testo visualizzato)

Programmare operatori





| | | |
|--|---|---|
| Modo Manager | | |
|  |  Numero d'articolo menu | 1 Dati sistema 3 Operatori |
| | |  Numero operatore 0 - 99 |
| |  |  PIN |
|  | |  |
| Nome operatore | | |
|  |  |  |
| Reinserisci PIN | | Livello di sicurezza 0 - 9 |
|  |  |  |
| Vendita/Formazione | | |
|  |  |  |
| Connesso/Disconnesso | | |

Bilance Touchscreen

Nel caso di selezionare un'opzione semplicemente premere il testo sullo schermo. (Funzione del menù o testo visualizzato)




Assegnare i tasti operatore



Modo Manager

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  4 Setup macchina 1 Setup tasto 1 Assegna tasto |  |  |
| Numero di funzione menu | 1 Assegna standard 2 Operatore | Numero operatore | Assegna tasto operatore |
| | | 0 - 99 | |

Assegnare i tasti di pagamento

Modo Manager

| | | |
|--|---|---|
|  4 Setup macchina 1 Setup tasto 1 Assegna tasto 2 Assegna ECR 1 Pagamento |  |  |
| Numero di funzione menu | | Numero di tasto pagamento |
| | | 1 - 15 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| | Assegna tasto di pagamento |

Operazioni di base

Selezionare le modalità etichetta/scontrino

Modo operatore

Etichetta
 Scontrino

Seleziona altra modalità

Bilance per scontrini

Assegnare le transazioni

Modo operatore

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

Assegna transazione

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |
| Subtotal Maria | Trans 1 | € |
| € 1.25 | | |
| | Cherries | 1.25 |

Stampare gli scontrini

Pagamento unico

Modo operatore

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

Per visualizzare il subtotale

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

Tasto di pagamento

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Avery Berkel | | Max 210kg Min 20g e=1.0g |
| 13 Aug 2014 13:42 | 0.500 ₀ | €2.50 |
| | Ciliege | €1.25 |
| Subtotal Maria | Trans 5 | € |
| €17.75 | | |
| | Cherries | 1.25 |
| | Butter | 0.95 |
| | Milk | 2.05 |
| | Cheese | 4.63 |
| | Steak | 8.87 |

Multipli pagamenti

Modo operatore



Visualizza
subtotale

| | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Subtotal | | Art. | |
| Maria | | Cilegia | |
| Trans 5 | | Burro | |
| | | Latte | |
| | | Formaggio | |
| | | Biscotta | |
| | | | €17,75 |



Importo
pagato

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Inserisci Importo | | €15.00 | |
| Da pagare | | | 17,75 |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Subtotal Maria | | Trans | |
| | | | € 17.75 |
| Contanti | Straniero | Addebito | Buono |
| | | Altra Pag. | Biscotta |

Display tattili

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Inserisci Importo | | €15.00 | |
| Da pagare | | | 17,75 |



Tasto di
pagamento



Importo
pagato

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Inserisci Importo | | €2.75 | |
| Da pagare | | | 2,75 |
| | | Carta | 15,00 |



Tasto di
pagamento

Display tattili

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Inserisci Importo | | €2.75 | |
| Da pagare | | | 17,75 |
| | | Carta | 15,00 |

Display tattili

| | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Resto | | €0.00 | |
| Da pagare | | | 0,00 |
| | | Contanti | 2,75 |
| | | Carta | 15,00 |



| | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------|
| Avery Berkel | | Max. 3/2024 Min. 2/24 €=1,00 | 02 Aug 2024 13:47 |
| Pagamento Maria | | Tipo pagamento | € |
| Resto | | €0.00 | |
| Da pagare | | | 17,75 |
| | | Carta | 15,00 |
| | | Contanti | 2,75 |










Scontrini di banco

Se la bilancia sta funzionando in modalità scontrino ma non in modalità PoS è possibile stampare uno scontrino di banco. **Premere il tasto TOTALE per stampare lo scontrino.**









Visualizzare il resto destinato al cliente

E' possibile visualizzare il resto destinato al cliente quando si stampa lo scontrino.

Modo operatore


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Per visualizzare il sottotale | | quando sottotale operatore è visualizzato | |
|  | | | |
| Display tattile | | | |
|  |  |  | |
| Tasto pagamento Contanti | | | |
| |  | | |
| | Display tattile | | |

Cancelar una transazione

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Modo operatore | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| | Visualizza sottotale op. | Premere finché la transazione da cancellare non venga segnalata. | | | |
| | | Balance touchscreen: selezionare la transazione dall'elenco | | | |
|  |  | x2 | Balance touchscreen | Premendo una transazione sull'elenco riportato sullo schermo di subtotali attiva la funzione di storno. | |

Bilance etichettatrici

Stampare le etichette



Selezionare la modalità preconfezionamento

Usare il tasto F (modo operatore)




Quando l'etichetta è sullo schermo



N. Operatore



Per uscire dal preconfezionamento



Quando l'etichetta è sullo schermo

Configurare il modo di stampa per preconfezionamento (Modo Manager)



4 Setup macchina
2 Setup stampante
1 Setup etichetta
7 Modi stampa
3 Pre-Pack



Numero d'articolo menu








N. Operatore






Funzioni dell'operatore

Usare il tasto override

Modo operatore

 ○    





Numero PLU **Nuovo prezzo**




 ○  

Modo scontrino **Modo etichetta**




Usare la tara

Modo operatore

 ○  





Numero PLU

 ○  

Modo scontrino **Modo etichetta**





Usare il tasto FIX

Modo operatore



Modo scontrino

O





Modo etichetta


Stampare i rapporti

Totali dei PLU (non cancellabili)


Modo Manager



2 Rapporti
1 Rapporto totali
1 Rapporti X
6 Totali PLU



Numero d'articolo menu





Class. per N. PLU
Class. per banco
Class. per vendite
Class. per trans


Finché non si vede
il tipo di rapporto richiesto

Totali complessivi (cancellabili)

Modo Manager



2 Rapporti
1 Rapporto totali
2 Rapporti Z




Numero d'articolo menu


Percorso di carta

Etichette con la carta di sostegno riavvolta

Carta continua
Scontrini e rapporti



Riavvolgere la carta di sostegno (etichette)



Pulire
frequentemente

