

ISTRUZIONI

COME CARICARE IL ROTOLO



REGOLAZIONE DEL GRUPPO STAMPA



IMPOSTAZIONE DELLA STAMPA

SOSTITUZIONE DEL TAMPONE

- 1 Per aprire il coperchio, tirare semplicemente verso l'alto.
- 2 Per aprire il fondello, tirare verso il basso utilizzando la parte tonda finale del fondello stesso.
- 3 Aprire il fondellino. Inserire il rotolo nel portarotolo. Far passare all'interno della macchina, l'estremità del rotolo con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 4 Tirare circa 10 cm di carta. Chiudere il fondellino e poi il fondello, tenendo la carta al centro della guida, come illustrato nella figura 4.
- 5 Per regolare la stampa sull'etichetta, allentare le viti del gruppo stampa e muoverlo in avanti o indietro. Poi riavvitare le viti.
- 6 Per selezionare la banda, far scorrere l'indice usando la manopola. A fine selezione, riportare l'indice nella posizione originale.
- 7 Per aprire il portatampone, tirare verso l'esterno.
- 8 Per sostituire il tampone, estrarlo dal portatampone prendendolo per le alette laterali e tirandolo verso l'esterno.