

## CODIFICA DISPLAY TD2

### E RADIOCOMANDO TX433

Il funzionamento del radiocomando è del tipo a radiofrequenza. Ciò significa che il radiocomando trasmette al display un impulso radio alla frequenza di 433,92 Mhz. (standard europeo). Una delle funzioni principali e più importanti è la codifica del display. Tale funzione è utile quando vi siano due o più sistemi eliminacode nello stesso ambiente di lavoro (ad esempio un supermercato). Per evitare che i radiocomandi interferiscano tra loro occorre codificare sia il display che il radiocomando. Le codifiche disponibili sono 16. Per codificare il display collegarlo prima a rete di alimentazione e quindi premere una volta il tasto CODICE presente sul retro. In tal modo il display visualizzerà c1 (codice 1). Provando ora a premere il tasto NEXT sul radiocomando noterete che il display non avanza più. Occorre infatti codificare il radiocomando nel modo seguente:

- a) Premere il tasto C fino all'accensione del LED rosso fisso;
- b) Rilasciando il tasto C il LED verde inizierà a lampeggiare alla frequenza di un lampeggio al secondo;
- c) I lampeggi indicano il codice da selezionare: un lampeggio Codice 1, due lampeggi Codice 2 e così via fino al Codice 15. Per selezionare il codice attendere un numero di lampeggi corrispondente al codice desiderato quindi premere il tasto NEXT fino al lampeggio del LED rosso (indicazione di avvenuta codifica);
- d) Dopo aver codificato il display tramite il tasto CODICE presente sul retro del display verificatene l'avanzamento premendo il tasto NEXT;
- e) Per ritornare alla codifica standard (Codice 0) ripetere le operazioni indicate nei punti a) e b). Non effettuando alcuna selezione il radiocomando si programmerà automaticamente sul Codice 0;

**DECREMENTO:** Premere i tasti C e NEXT in rapidissima successione e mantenerli premuti. All'accensione del LED verde il display visualizzerà il numero precedente;

**RICHIAMATA:** Premere brevemente il tasto C. Al rilascio il LED verde si accenderà ed il display effettuerà la richiamata del numero;

**AZZERAMENTO:** Premere il tasto C fino all'accensione del LED rosso fisso. Quindi, senza rilasciare il tasto C, premere NEXT. Il LED verde si accenderà ed il display verrà azzerato.

**ITALIANO**